

Бочковой насос **PR-90**



сертификат соответствия
№ РОСС CN.AE61.H03990

1. Назначение

Насос предназначен для перекачивания некоторых химически активных и нейтральных жидкостей из бочек от 60 до 200/220 литров, а также из стеклянных бутылей 20 литров. Материалы насосов:

- **PR-90P** - полипропилен, вайтон, прокладки - полиэтилен.

Может использоваться для воды, моющих средств, восков, слабых щелочей и солей.

- **PR-90R** - райтон, вайтон (уплотнение); прокладки - тефлон.

Может использоваться для агрессивных химикатов, таких как хлориды, растворители и углеводороды.

Длительное нахождение насоса в емкостях с агрессивной средой не рекомендуется.

2. Технические характеристики	
Подача, л/мин	20
Привод	ручной
Рабочее положение	вертикальное
Рабочая температура	до +50°С
Тип емкости	бочка 60, 200 л
Разбное отверстие в бочке	2", S70x6, S9x51
Диаметр выходного патрубка, мм	25
Диаметр поружной части, мм	32
Габариты в упаковке, мм	170x140x360
Масса, кг	1
3. Комплектность	
Насосная часть в сборе	1 шт
Патрубок всасывающий в разборе	1 шт
Патрубок напорный в разборе	1 шт
Ружкотка привоная	1 шт
Упаковка	1 шт
4. Подготовка и порядок работы	

Собрать насос, используя для уплотнения резьб фум-ленту. При неполном уплотнении резьб насос может не работать полностью, или не выдавать заявленную производительность. Адаптер для бочки одевается на колесо всасывающего патрубка согласно высоте бочки.

Прикрутить к емкости адаптер

Вставить насос до дна емкости, при необходимости прикрутить удлиняющую трубу.

Повернуть насос в желаемом направлении и закрутить гайкой. Во избежание повреждения резьбы сильно не затягивать гайку!

Задействовать насос, причем он заполняется. После заполнения насоса его производительность составляет примерно 20 л в минуту при 1 об/сек.

5. Указание мер безопасности

Для обеспечения безопасности работ запрещается:

- производить работы по устранению неисправностей на установленном в бочку насосе;
- использовать насос для перекачивания жидкостей, не указанных в паспорте;
- обслуживанию насоса не допускаясь персонал, не изучивший его устройство и правила техники безопасности.

При работе с опасными жидкостями необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по работе с данными жидкостями. Всегда применять защитную одежду (защитные перчатки, обувь, защитные очки и головные уборы). Избегать утечек жидкостей. Избегать перекачивания жидкостей, содержащих абразивные частицы.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации насоса 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

7. Видеательство о приеме

Насос PR-90 признан годным к эксплуатации на основании сертификата соответствия № РОСС СN.АБ61.Н03990

Дата продажи «____» _____ 201 года